

UTH-200RS, 70T-RS, JPT-RS

호실번호(ID) 입력방법

| 순서 | 조작 | 표시 | 동작설명 |
|----|--------------------|------|---|
| 1 | 전원스위치 ON | 현재온도 | 센서방식의 경우:현재온도 표시, 무센서방식의 경우:단계표시(1L~10H) |
| 2 | ▼+▲동시에 (3초간 길게) | 5tn | 설정모드 진입 표시 |
| 3 | ▲ 짧게 세번 | 1-d | 호실번호(ID)입력 모드 표시 |
| 4 | ▼+▲동시에 짧게 한번 | tn | 천단위 입력 모드 |
| 5 | ▼ 혹은 ▲ 짧게 한번 | 0 | 입력하고자 하는 호실번호 중 천단위 입력 (예.. 1203일 경우 '1' 입력, 0302일 경우 '0' 입력, 2001일 경우 '2'입력) |
| 6 | ▼+▲동시에 짧게 한번 | hnd | 백단위,십단위, 일단위 입력 모드 |
| 7 | ▼ 혹은 ▲ 짧게 한번 | 00 | 입력하고자 하는 호실번호 중 백단위,십단위, 일단위 입력 (예.. 1203일 경우 '203' 입력, 0302일 경우 '302' 입력, 0001일 경우 '001'입력) |
| 8 | ▼+▲동시에 짧게 한번 | 58U | 세번 깜빡이며 설정값 저장 후 적용 |