

FC-2A



기능 동작

표시동작

 : 전원투입시 적색램프 점등

 : 난방이 가동되고 있는 상태에 녹색램프 점등

다이얼동작

다이얼을 왼쪽으로 돌려 OFF로 놓을경우 조절기는 꺼져있는 상태임.
ON~MAX 까지 조절 가능함(MAX는 약60도)

에러발생시

<온도감지 센서 단선시>

: 출력이 차단됨 (출력 램프는 센서의 단선이 감지되는 순간의 상태로 유지)

<온도감지 센서 합선시>

: 출력이 차단됨 (출력 램프는 꺼짐)